



Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image © ISOCHROM.com

**Tutoriel** Editeur de tableau



All information in this document is subject to modification without prior notice. No part or this manual may be reproduced, stored in a database or retrieval system or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photo print, microfilm or any other means without prior written permission from the publisher. Scia is not responsible for any direct or indirect damage because of imperfections in the documentation and/or the software.

© Copyright 2011 Nemetschek Scia nv. All rights reserved.

# Sommaire

Introduction	1
Comment ouvrir l'éditeur de tableau	2
Modification de données	3
Modification d'une valeur Modification multiple Copier/Coller dans Excel	
Options diverses	6
Sélecteur de colonnes Champ d'édition Supprimer une ligne Copie simple et multiple Le filtre	

# Introduction

L'édition en tableau est une nouvelle fonctionnalité de Scia Engineer 2011. Cette fonctionnalité permet d'introduire ou de modifier les données d'un projet sous format numérique. Elle permet aussi de gérer ces données numériques dans le logiciel Excel à l'aide d'un simple Copier/Coller de Scia Engineer vers Excel et vice versa.

Au fil de ce document, nous allons voir comment exploiter les différentes possibilités de cette fonctionnalité dont voici un aperçu :

- Introduction numérique de données ou copier/coller dans Excel
- Possibilité de renommer ou de renuméroter les différents éléments
- Modification facile du modèle (copier, supprimer, éditer les propriétés...)
- Génération de géométries complexes grâce à des fonctions définies sur Excel
- ...

### Comment ouvrir l'éditeur de tableau

Pour pouvoir utiliser l'éditeur de tableau, vous devez l'afficher en allant dans **Vues > Barres d'outils > Edition en tableau** :



Le menu apparait en dessous de la Ligne de commande mais vous avez la possibilité de faire glisser la fenêtre vers un autre emplacement comme c'est le cas des autres fenêtres (menu principal, menu des propriétés, aperçu...).

Vous pouvez naviguer dans l'éditeur de tableau à l'aide des onglets qui se trouvent en bas. Ceux-ci vous permettent de choisir le tableau de données que vous souhaitez manipuler parmi les possibilités disponibles.

Editio	dition en tableau											
#	🐐 🚽 🖌 🗱 🕅 Aucun 👻											
_	Nom	Coord X [m]	Coord Y [m]	Coord Z [m]	Elément	Macro 2D						
1	K1	0,000	0,000	0,000	S1	S1						
2	K2	0,000	0.000	5,000	S1	S1						
3	K3	6,000	0,000	6,000	S2	S6						
4	K4	12,000	0,000	5,000	S3	S2						

Noeud Barre Macro 2D Panneaux de charge Appui - noeud Appui - barre Appui linéique - barre Appui linéique - bord Appui surfacique Calques Force nodale

La liste des objets disponibles avec l'éditeur de tableau est la suivantes : nœuds, barres, macros 2D, appuis, panneaux de charges, calques et charges.

## Modification de données

### Modification d'une valeur

Pour faire une modification, il suffit simplement de sélectionner la cellule à modifier et de saisir la nouvelle valeur. La modification est instantanément prise en compte pour la représentation du modèle dans la fenêtre graphique.

Edition	n en table:	au							
#			🖌 🛓		ucun		-	~	
	Nom	Coord X [m]	Coord Y [m]	Coord 2	Z [m]	Elément	Macro 2D		
13	K13	12,000	10,000	5,000		S10			
14	K14	0,000	10,000	0,000		S11			
15	K15	12,000	10,000	0,000		S12			
16	K16	0.000	15,000	5,000		S13			
17	K17	6,000	15,000	6,000		S13			
18	K18	12,000	15,000	5,000		S14			
19	K19	0.000	15,000	0,000		S15			
20	K20	12,000	15,000	0,000		S16			
21	1/01	0.000	20.000	E 000		C17			
Noeu	d Barre	Macro 2D	Panneaux de	charge	Appui	- noeud	Appui - barre	Appui linéique - barre	Appui linéiq

Lorsque la modification porte sur un élément de bibliothèque telle qu'une section droite dans le tableau des barres, vous devez cliquer sur le bouton



### **Modification multiple**

Une modification peut aussi porter sur plusieurs objets à la fois. Pour faire cela, il faut commencer par sélectionner plusieurs cellules, ensuite introduire une valeur dans le Champs d'éditions et enfin cliquer sur le bouton Appliquer les modifications :

Edition	n en tablea	au												
*			✓		ucun		*							
	Nom	Coord X [m]	Coord Y [m]	Coord	Z [m] Elém	nent Macr	ro 2D							
1	N1	-10,415	-5,260	0,000	B1									
2	N2	-7,653	8,446	0,000	B1									
3	N3	-3,373	8,446	0,000	B2									
4	N4	7,056	0,615	0,000	B2									
5	N5	-5,187	-9,952	0,000	B3									
6	N6	-6,947	3,305	0,000	B3		Editio	n en tab	bleau					
7	N7	-2,313	3,305	0,000	B4		-152	2			Aucur	•		
8	N8	3,932	-4,032	0,000	B4		2011	-						
9	N9	-1.392	-11.911	0.000	B5			Nom	Coord X [m]	Coo Appliqu	ier les modifi	cations ent	Macro 2D	
Noeu	d Barre	Macro 2D	Panneaux de	charge	Appui - no	eud App	u 1	N1	-10,415	-5,260	0,000	B1		
							2	N2	-7,053	8,446	0,000	B1		
							3	N3	-3,373	8,446	2,000	B2		
							4	N4	7,056	0,615	2,000	B2		
							5	N5	-5,187	-9,952	2,000	B3		
							6	N6	-6,947	3,305	2,000	B3		
							7	N7	-2,313	3,305	0,000	B4		
							8	N8	3,932	-4,032	0,000	B4		
							9	N9	-1.392	-11.911	0.000	B5		

Noeud Barre Macro 2D Panneaux de charge Appui - noeud Appui - barre Appui lin

### **Copier/Coller dans Excel**

Le lien avec Excel vous permet de faire des modifications simples des données de Scia Engineer ou directement créer toutes vos données dans Excel pour les exporter facilement dans Scia Engineer par un simple Copier/Coller.

Ci-dessous les étapes à suivre pour faire une modification à l'aide d'Excel :

1- Sélectionnez dans Scia Engineer les données que vous souhaitez modifier, ensuite sélectionnez Copier dans la liste après un clic droit de la souris sur le tableau.

<u>Remarque :</u> Il est aussi possible d'utiliser les différents raccourcis clavier **CTRL+C** pour copier, **CTRL+V** pour coller et **CTRL+A** pour sélectionner l'ensemble du tableau.

Editior	n en table	au			
#	2		🖌 🖌	Aucur	۲ ×
	Nom	Coord X [m]	Coord Y [m]	Coord Z [m]	Elément Macro 2D
1	N1	-10,415	-5,260	0,000	B1
2	N2	-7,653	8,446	0,000	B1
3	N3	-3,373	8,446	2,000	B2
4	N4	7,056	0,615	2,000	B2
5	N5	-5,187	-9,952	2,000	Copier
6	N6	-6,947	3,305	2,000	Coller
7	N7	-2,313	3,305	0,000	Conci
8	N8	3,932	-4,032	0,000	Chercher
9	N9	-1.392	-11.911	0.000	Conjervers le champ d'édition
Noeu	id Barre	Macro 2D	Panneaux de	charge	par nocaa nepar barre nepar mengae barre Appui linéique - borc

2- Ouvrez une feuille Excel et collez le tableau dedans. Dans l'exemple ci-dessous, nous allons modifier les valeurs de Coord Z :

N1	-10,4149	-5,25976	1	B1
N2	-7,65292	8,446232	4	B1
N3	-3,37263	8,446232	6	B2
N4	7,055926	0,615447	2	B2
N5	-5,18713	-9,95159	3	B3
N6	-6,94742	3,304892	1	B3
N7	-2,31298	3,304892	5	B4

3- Refaite un Copier/Coller d'Excel sur Scia Enginer. Vous verrez vos modifications s'impacter directement sur les données de l'éditeur de tableau et sur le modèle dans la fenêtre graphique :

Ed	Edition en tableau										
3	#	2		🖌 🛓	Aucun		·				
		Nom	Coord X [m]	Coord Y [m]	Coord Z [m]	Elément	Macro 2D				
	1	N1	-10,415	-5,260	1,000	B1					
	2	N2	-7,653	8,446	4,000	B1					
	3	N3	-3,373	8,446	6,000	B2					
	4	N4	7,056	0,615	2,000	B2					
	5	N5	-5,187	-9,952	3,000	B3					
	6	N6	-6,947	3,305	1,000	B3					
	7	N7	-2,313	3,305	5,000	B4					
	8	N8	3,932	-4,032	0,000	B4					
	9	N9	-1.392	-11.911	0.000	B5					
L P	Joeu	d Barre	Macro 2D	Panneaux de	charge Appui	i - noeud	Appui - barre	Appui linéique - bar			

#### Sélecteur de colonnes

Il est possible d'afficher de nouvelles colonnes dans le tableau ou de les cacher en utilisant le sélecteur de colonne. Cela permet d'afficher seulement les colonnes qui sont à utiliser et donc de réduire la taille du tableau.

Edition	n en tabl	eau					Sélecteur de colonnes			
[#]	name -	-	15	Aucun		*	Elément 1			
					1 miles and	1.44	Elément 2			_
S	électeur	de colonnes	Coord Y [m]	5.000	Element	Macro 2D	Intersection			
108	K108	48,000	30,000	0,000	S186	-	Coord ux [m]			
109	K109	42,000	35,000	6,000	S187		Coord uy [m]			
110	K110	48,000	35,000	5.000	S188		Coord uz [m]	1		
111	K111	48,000	35,000	0.000	S189		-	1		
112	K112	42,000	40,000	6,000	S190	S12				
113	K113	48,000	40,000	5,000	S191	S5				
114	K114	48,000	40,000	0,000	S192	S5				
•		(								
Noeu	d Barr	e Macro 2D	Panneaux d	e charge App	ui - noeud	Appui - b	arre Appui linéique - barre	Appui linéique - bord	Appui surfacique	Ca

#### Champ d'édition

Le champ d'édition vous permet de réaliser différentes opérations. Vous pouvez afficher ces différentes possibilités en faisant un click droit de la souris sur le Champ d'édition :

Edition	n en table	au			
3		Fffacer		•	
	Nom	Charcher		Longueur [	m] Ca
1	S1	Chercher		5,000	La
2	S2	Remplacer	k70x	6,083	La
3	S3			6,083	La
4	S4	+		5,000	La
5	S5	-		6,083	La
6	S6	x		6,083	La
7	S7	1		5,000	La
8	S8	/		5,000	La
9	S9	Décalage pour copie d'éléments		6,083	La
Noeu	Jd Barr	Macro ZU Panneaux de charge   Appul - no	bud	Appui - barre A	ppui li

- Effacer : pour effacer le texte dans le Champs d'édition
- Chercher : permet de chercher une barre, un nœud ou un appui. Exemple: ?N137
- Remplacer : remplace une valeur/propriété par la valeur insérée. Ceci est aussi possible pour une sélection multiple.
- Manipulations de base +, -, x, /: pour ajouter, déduire, multiplier, diviser les cellules par la valeur insérée
- Décalage pour copie d'éléments/ voir le chapitre 'Copie simple et multiple'

### Supprimer une ligne

Il est possible de supprimer un élément en supprimant la ligne qui lui correspond dans un tableau. Vous pouvez utiliser pour cela le bouton 'Supprimer une ligne'.

Edition	n en table	eau					
渊	1		✓ ±	Aucun		•	
	Nom	Coord X [m]	Coord Y [m]	C Supprimer	une ligne	Macro 2D	
1	K1	0,000	0,000	0,000	51	51	
2	K2	0,000	0,000	5,000	S1	S1	
3	K3	6,000	0,000	6,000	S2	S6	
4	K4	12,000	0,000	5,000	S3	S2	
5	K5	12,000	0,000	0,000	S4	S2	
6	K6	0.000	5.000	5,000	S5		

Certains objet ne peuvent pas être supprimés comme les nœuds parce qu'ils sont liés à une barre ou une surface.

#### Copie simple et multiple

Vous pouvez copier des lignes, ce qui permet de créer des copies des éléments du tableau. Chaque copie sera décalée par rapport à la précédente à l'aide de l'option 'Décalage pour copie d'éléments', accessible à partir du champ d'édition.

Vous pouvez aussi directement taper '@' suivi de la valeur de décalage dans chaque direction du repère dans le champ d'édition. La forme est donc la suivante : @ X Y Z

Exemple : Une copie de la barre B1 va être créée avec un décalage de 2 en X et 3 en Z :

I	Editior	n en table	au							dition en tableau												
	渊	@203		1	- 🗸	Aucun	*		Ŧ													
		Nom	Туре	Nd. d	Nd. fin	Pr Copier une ligne	Longueur [m]	Calque	Rotation SCL [deg]	Ligne syst barre:	ey [mm]											
	1	B1	général (0)	N1	N2	CS1 - HEA200	11,373	Calque1	0,00	centré	0											
	2	B2	général (0)	N3	N4	CS1 - HEA200	11,373	Calque1	0,00	centré	0											

La même fonction peut être utilisée pour copier des appuis. Dans ce cas, ce n'est pas une valeur de décalage qui est spécifiée mais le nom du nœud où se trouve l'appui. Pour un appui nodal par exemple : @N12

Il est également possible de créer des copies multiples en modifiant le nombre de copies à effectuer :

Edition en tableau			
2 0 3 @2 0 3	5	🗢 🖌 🚋 🛤	Aucun

#### Le filtre

Il peut être utile de pouvoir filtrer les éléments d'un tableau par rapport à l'une des propriétés. Dans l'éditeur de tableau de Scia Engineer, ceci est possible grâce aux deux listes déroulantes qui se trouvent en haut du menu.

La première liste affiche les propriétés de l'onglet sélectionné :

Edition en tableau											
#	@203			: 🗸	<b>5</b>   <b>18</b>	Ligne syst barre:	Tous	•			
	Nom	Туре	Nd. d	Nd. fin	Profil	Ligne syst barre:	Calque	Rotation SCL [deg]	Ligne syst barre:	ey [mm]	
1	S1	poteau (100 🔻	K1	K2	CS3 - IPE14	(Calque	Laag1	0,00	centré 🔹	0	
2	S2	poutre (80)	K2	K3	CS4 - HFLeo	Type	Laag1	0,00	centré	0	
3	S3	poutre (80)	K3	K4	CS1 - IPE33	SCL	Laag1	0,00	centré	0	
4	S4	poteau (100)	K5	K4	CS2 - HEA2	( type EF	Laag1	0,00	centré	0	
5	S5	panne (0)	K6	K7	CS6 - IPE16	Modèle d'analyse	Laag1	0,00	centré	0	
6	S6	panne (0)	K7	K8	CS6 - IPE16	6,083	Laag1	0,00	centré	0	
7	S7	poteau (100)	K9	K6	CS2 - HEA2	00 5,000	Laag1	0,00	centré	0	
8	S8	poteau seco	K10	K8	CS2 - HEA2	00 5,000	Laag1	0,00	centré	0	
9	S9	panne (0)	K11	K12	CS6 - IPE16	6.083	Laao1	0.00	centré	0	

Noeud Barre Macro 2D Panneaux de charge Appui - noeud Appui - barre Appui linéique - barre Appui linéique - barre Appui surfacique Calq

La deuxième liste montre les différents objets liés à la propriété choisie :

Editio	n en table	au										
<b>3</b>	e 0 3			5 😂 🖋 🚋 🗱 🛛 Profil			Tous T			2		
	Nom	Туре	Nd. d	Nd. fin	Profil	Longueur [m]	CS1 - IPE	330	] Ligne syst	barre: ey [mm]		
1	S1	poteau (100 🔻	K1	K2	CS3 - IPE140	5,000	CS2 - HE	A200	centré	<b>~</b> 0		
2	S2	poutre (80)	K2	K3	CS4 - HFLeq70x70x7	6,083	CS3 - IPE140 CS4 - HFLeq70x70x7 CS5 - IPE100 CS6 - IPE160		centré	0		
3	S3	poutre (80)	K3	K4	CS1 - IPE330	6,083			centré	0		
4	S4	poteau (100)	K5	K4	CS2 - HEA200	5,000			centré	0		
5	S5	panne (0)	K6	K7	CS6 - IPE160	6,083	Laag1	0,00	centré	0		
6	S6	panne (0)	K7	K8	CS6 - IPE160	6,083	Laag1	0,00	centré	0		
7	S7	poteau (100)	K9	K6	CS2 - HEA200	5,000	Laag1	0,00	centré	0		
8	S8	poteau seco	K10	K8	CS2 - HEA200	5,000	Laag1	0,00	centré	0		
9	S9	panne (0)	K11	K12	CS6 - IPE160	6.083	Laao1	0.00	centré	0		
							1 m / / / / /		11 A.		100	

Noeud Barre Macro 2D Panneaux de charge Appui - noeud Appui - barre Appui linéique - barre Appui linéique - bord Appui surfacique Calqu

En choisissant 'Profil' dans la première liste et 'CS2 – HEA200' dans la deuxième, le tableau est réduit aux éléments de type HEA200 :

-										
Editior	n en table	au								
渊	🛱 @203 5 😅 🖌				' 🏣 🛛 🎎 🕴 Profil	CS2 - HEA200 💌				
	Nom	Туре	Nd. d	Nd. fin	Profil	Longueur [m]	Calque	Rotation SCL [deg]	Ligne syst barre:	ey [mm]
1	S4	poteau (100)	K5	K4	CS2 - HEA200	5,000	Laag1	0,00	centré	0
2	S7	poteau (100)	K9	K6	CS2 - HEA200	5,000	Laag1	0,00	centré	0
3	S8	poteau seco	K10	K8	CS2 - HEA200	5,000	Laag1	0,00	centré	0
4	S11	poteau (100)	K14	K11	CS2 - HEA200	5,000	Laag1	0,00	centré	0
5	S12	poteau (100)	K15	K13	CS2 - HEA200	5,000	Laag1	0,00	centré	0
6	S15	poteau (100)	K19	K16	CS2 - HEA200	5,000	Laag1	0,00	centré	0
7	S16	poteau (100)	K20	K18	CS2 - HEA200	5,000	Laag1	0,00	centré	0
8	S19	poteau (100)	K24	K21	CS2 - HEA200	5,000	Laag1	0,00	centré	0
9	S20	poteau (100)	K25	K23	CS2 - HEA200	5.000	Laao1	0.00	centré	0

Noeud Barre Macro 2D Panneaux de charge Appui - noeud Appui - barre Appui linéique - barre Appui linéique - bord Appui surfacique C