



SCIA
BY ALLPLAN



\ SCIA ENGINEER
INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA
CLOUDOVÁ INSTALACE

Veškeré informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena v databázovém systému nebo vyhledávacím systému nebo publikována v jakékoli formě nebo jakýmkoliv způsobem elektronicky, mechanicky, tiskem, potiskem fotografií, mikrofilmem nebo jinými prostředky bez předchozího písemného souhlasu vydavatele. Společnost SCIA nenese odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé škody způsobené nedokonalostmi dokumentace a/nebo softwaru.

© Copyright 2025 SCIA nv. Všechna práva vyhrazena.

Obsah

Obsah	3
Kapitola 1: Úvod	5
1.1. Vítejte.....	5
1.2. Systémové požadavky	6
Hardware	6
Software	7
1.3. Technický popis	8
Přístup k internetu	8
Plovoucí ochrana.....	8
Identifikace uživatele, role a aktivace	8
Nejčastější dotazy	8
Kapitola 2: Vytvoření účtu	9
2.1. Nový účet.....	9
2.2. Pozvánka.....	9
Kapitola 3: Instalace SCIA Engineer.....	10
3.1. Instalace SCIA Engineer	10
3.2. Spuštění SCIA Engineer.....	11
Kapitola 4: Dialog nastavení licence.....	12
Kapitola 5: SCIA Cloud Portál.....	16
5.1. Řídicí panel.....	16
5.2. Skupiny	17
Vytvoření skupiny.....	17
Zobrazení detailu skupiny	18
Přidání člena do skupiny	18
Pozvání člena do skupiny	19
Pozvání více členů do skupiny.....	19
5.3. Uživatelé	21
Správa uživatele	21
5.4. Licence	22
Detaily licence	22
Použití.....	23
Kapitola 6: Odinstalace SCIA Engineer.....	24
6.1. Odinstalace pomocí funkce Přidat nebo odebrat programy v systému Windows.....	24
Kapitola 7: Řešení problémů	26
7.1. Chyba licence při startu SCIA Engineer	26

7.2. Chyba licence při spuštění programu SCIA Engineer	27
7.3. Selhání aplikace/počítače	28
7.4. Problémy s heslem	28
7.5. Podporované verze SCIA Engineer s cloudovou ochranou	28
7.6. Bude stále fungovat ochrana pomocí hardwarového klíče?	28
Kontakty	29

Kapitola 1: Úvod

1.1. Vítejte

Vítejte v instalační příručce SCIA Engineer. SCIA Engineer je konstrukční analytický a návrhový program běžící pod Windows. Má širokou škálu aplikací: od posudků jednoduchých ráků až po pokročilý návrh komplexních projektů z oceli, betonu, dřeva atd.

Program zpracovává výpočet 2D/3D ráků, včetně posouzení profilů a posouzení připojení ocelových konstrukcí. Kromě ráků je také možné modelovat a posuzovat deskové konstrukce včetně pokročilých výpočtů betonu.

Tato příručka popisuje postupy pro správnou instalaci aplikace s cloudovou licencí.

Poslední dvě kapitoly zahrnují postup odinstalace softwaru (Kapitola 6) a příručku pro řešení běžných problémů (Kapitola 7).

1.2. Systémové požadavky

Hardware

	Minimální	Doporučeno
Procesor	Intel Core-i5, AMD Ryzen 5 nebo podobné	Intel Core-i7, AMD Ryzen 7 nebo podobné
Paměť (RAM)	16 GB	32 GB nebo více
Grafická karta	256 MB, podpora OpenGL 2.1	4 GB nebo více
Volné místo na disku	5 GB	5 GB nebo více, SSD
Rozlišení	Plné 'High Definition' *	Plné 'High Definition' nebo více *

* 4K je podporováno pro nové rozhraní SCIA Engineer 26

3D myš není podporována.

Procesor

Pro procesor jsou důležité dva parametry: počet jader a taktovací frekvence. Při provádění lineárního výpočtu je počet jader hlavním parametrem, který určuje rychlost výpočtu. V nelineárním výpočtu a ve výpočtu modální analýzy je určujícím faktorem jak počet jader, tak i frekvence procesoru. Vedle výše uvedených typů výpočtů jsou posudky a návrhy spuštěny také vícejádrově. Doporučujeme Intel Core i7 nebo AMD Ryzen 7 s alespoň 2,4 GHz.

Paměť (RAM)

SCIA Engineer, řešič a Engineering Report jsou 3 samostatné procesy, z nichž každý vyžaduje paměť k provedení svých akcí. Vedle těchto procesů běží také Windows (min. 1,5 GB) a všechny ostatní aplikace berou také nějakou paměť. Chcete-li, aby při provádění výpočtů náročných na paměť, neskončil výpočet s hlášením o nedostatku paměti, doporučujeme mít v počítači alespoň 32 GB nebo více paměti RAM.

Grafická karta

Pro spuštění SCIA Engineer je nutná minimální paměť 256 MB a podpora OpenGL 2.1. To znamená, že SCIA lze také spustit s integrovanou grafickou kartou. U některých modelů, které jsou graficky náročnější, nemusí integrovaná grafická karta konstrukci vykreslovat. Z tohoto důvodu doporučujeme dedikovanou grafickou kartu. Nízký až střední výkon GPU by měl být dostačující.

Pevný disk (HDD)

Každý pevný disk s volným prostorem alespoň 5 GB lze použít ke spuštění SCIA Engineer. To neznamena, že pevný disk není důležitý. Rychlost čtení/zápisu pevného disku má vliv na výkon SCIA Engineer. Pro zvýšení výkonu doporučujeme SSD (Solid State Drive).

Některé dostupné typy SSD jsou:

- (m) SATA: levný, nejhorší výkon
- M.2: nejlepší poměr cena/kvalita
- PCIe: drahý, nejlepší výkon

Poznámka: Doporučuje se ponechat 10% volného místa, aby se předešlo problémům, jako je snížený výkon.

Software

Podporovaný operační systém Windows	Windows Server 2019 (64 bit) Windows 10 (64 bit) Windows 11 (64 bit)
Odkaz na rozhraní API s aplikací Revit (http://www.scia.net/revit)	SCIA Engineer 26 je kompatibilní s: Revit 2026, Revit 2025
Propojení rozhraní API s Tekla	SCIA Engineer 26 je kompatibilní s: Tekla Structures 2025 Tekla Structures 2024
IFC	SCIA Engineer 26 je kompatibilní s: IFC version 2x3 IFC4 (pouze import)
SDNF	SCIA Engineer 26 je kompatibilní s: SDNF verze 2.0 (pouze import) SDNF verze 3.0 (pouze import)

1.3. Technický popis

Přístup k internetu

Aby mohl program Scia Engineer využívat cloudovou licenci, tak musí mít přístup ke službám na:

- <https://entitlement.scia.net/>

Plovoucí ochrana

Při použití nové cloudové ochrany jsou všechny komerční moduly a edice, které jsou k dispozici ve vaší licenci, k dispozici na cloudovém licenčním serveru.

Po startu SCIA Engineer načte seznam dostupných modulů z cloudového licenčního serveru a automaticky použije všechny moduly, které jsou pro uživatele dostupné. Uživatel má poté možnost deaktivovat jím zvolené dostupné moduly. Deaktivované moduly zůstávají na cloudovém licenčním serveru a mohou být použity jiným uživatelem. Toto nastavení je uloženo v uživatelské PC a je použito při každém dalším spuštění SCIA Engineer na tomto PC pod tímto uživatelským účtem Windows.

Pokud je program SCIA Engineer řádně ukončen (uživatel manuálně ukončí aplikaci), budou použité moduly vráceny zpět na cloudový licenční server.

Prakticky to znamená, že:

- Přístup k internetu je potřeba vždy, když se SCIA Engineer spouští a zavírá.
Množství přenosu dat je během této operace minimální – stačí i připojení k hotspotu z mobilního telefonu. Načtení seznamu dostupných modulů může trvat v průměru asi 15 sekund, ale je to vysoce závislé na počtu modulů v licenci a zatížení licenčního serveru.
- Licence jsou dynamicky načteny a vráceny na cloudový licenční server, což znamená, že je lze snadno sdílet mezi více uživateli.

Identifikace uživatele, role a aktivace

Aby mohl uživatel používat cloudovou ochranu ve SCIA Engineer, bude se muset identifikovat pomocí svých osobních přihlašovacích údajů, což je jeho e-mailová adresa a bezpečné heslo.

Oba údaje se zadávají do přihlašovacího dialogového okna SCIA Engineer. Pokud není přihlašovací dialog zobrazen automaticky při spuštění SCIA Engineer, lze tento dialog otevřít manuálně spuštěním souboru DukeLogin.exe, který naleznete v instalační složce SCIA Engineer.

Správa uživatelů se provádí na licenčním portálu SCIA na <https://entitlement.scia.net/orgadmin>. Spravování licencí je možné pro komerčně prodávané licence. Studentské a Zkušební licence jsou typu „personal“ a není možné je spravovat na tomto licenčním portálu.

K licenčnímu portálu SCIA se můžete přihlásit pomocí svých osobních údajů.

Nejčastější dotazy

Přehled CLS komunikace

Veškerá komunikace Cloudového Licenčního Serveru je šifrována pomocí TLS/SSL:

- TLS 1.2 je podporován pomocí zabezpečených šifer
- SSL certifikáty jsou založeny na 2048-bitových klíších

Kapitola 2: Vytvoření účtu

Tato kapitola popisuje postup vytvoření a/nebo aktivaci Vašeho SCIA Engineer účtu.

2.1. Nový účet


Pokud jste novým uživatelem SCIA Engineer, máte 3 možnosti, jak získat přístup do SCIA Engineer:

1. Kontaktujte naši oblastní kancelář nebo prodejce pro získání plné licence SCIA Engineer. Můžete nás také kontaktovat online. Váš účet Vám bude vytvořen automaticky.
2. Pokud si chcete SCIA Engineer sami vyzkoušet, můžete požádat o Zkušební licenci na našich webových stránkách www.scia.net. Váš účet Vám bude poté vytvořen.
3. Pokud jste student, můžete požádat o studentskou licenci na našich webových stránkách www.scia.net. Váš účet Vám bude poté vytvořen.

Pokud už máte účet na entitlement.scia.net a požádáte o novou licenci jedním z výše uvedených způsobů, nová licence bude automaticky přiřazena k Vašemu existujícímu účtu na základě emailové adresy uvedené v žádosti.

2.2. Pozvánka

Administrátor Vaší organizace Vás může pozvat k využívání licence Vaší organizace. V takovém případě obdržíte emailem pozvánku od entitlement@scia.net, která obsahuje odkaz k přijetí pozvánky a k dokončení registrace Vašeho účtu.



Kapitola 3: Instalace SCIA Engineer

Tato kapitola popisuje postup instalace cloudové verze programu SCIA Engineer.


3.1. Instalace SCIA Engineer

1. Instalaci můžete spustit přes web:



<https://www.scia.net/cs/scia-engineer/downloads>

2. V zobrazeném dialogovém okně vyberte jazyk pro instalaci. Jazyk zvolený pro instalaci je také výchozím jazykem, který bude použit pro soubory nápovědy SCIA Engineer.
3. Zobrazí se úvodní obrazovka pro instalaci. Pokračujte stisknutím klávesy [Další].
4. Přijměte podmínky licenční smlouvy a pokračujte stisknutím klávesy [Další].
5. V dialogovém okně *Změnit cílové umístění* lze zadat složku, do které budou soubory nainstalovány. Ve výchozím nastavení je cílová složka vytvořena v adresáři Program Files. Doporučujeme použít toto výchozí umístění.




Pokračujte stisknutím klávesy [Další].

6. Vyberte typ instalace. „Typická“ instalace nainstaluje standardní verzi programu SCIA Engineer. Pomocí volby „Vlastní“ můžete určit, které části softwaru (doplňky a jazyky) se mají nainstalovat. Pro pokračování stiskněte [Další].
7. Vyberte jazyky, které mají být nainstalovány. Pokračujte stisknutím klávesy [Další].
8. Stisknutím klávesy [Instalovat] spustíte instalaci.
9. Po instalaci se zobrazí zpráva, že byl program SCIA Engineer úspěšně nainstalován. Stisknutím klávesy [Dokončit] dokončete postup instalace.

3.2. Spuštění SCIA Engineer

Při prvním spuštění SCIA Engineer budete automaticky vyzváni k přihlášení:




Při příštím spuštění programu SCIA Engineer budete již přihlášení.




Pokud jste při spuštění nebyli vyzváni k tomuto přihlášení, pravděpodobně stále používáte starou cloudovou ochranu. V takovém případě spusťte DukeLogin.exe, který se nachází v instalační složce SCIA. To Vám umožní manuálně vyvolat přihlašovací dialog. Poté už bude SCIA Engineer automaticky používat novou cloudovou ochranu.

Kapitola 4: Dialog nastavení licence

V programu SCIA Engineer se do Nastavení licence dostanete pomocí ikony vpravo nahoře:



Poté se otevře dialog Nastavení licence:



1. Použití licence pro organizační oprávnění

Toto tlačítko otevře webovou stránku <https://entitlement.scia.net/orgadmin/licenses#>, kde si uživatelé v rámci organizace (neplatí pro studentské licence nebo zkušební licence) mohou prohlédnout využití licence (viz také kapitola 5).

2. Online nápověda

Toto tlačítko otevře webové stránky s nápovědou týkající se cloudové ochrany.

3. Uživatelský profil - přepnout uživatele

Toto tlačítko otevře přihlašovací dialog pro přepnutí na jiný uživatelský profil.

4. Povinné licence

V této oblasti byste měli vybrat alespoň 1 edici nebo licenci, abyste mohli spustit SCIA Engineer. Rovněž je nutný modul verze (viz níže).

5. Nepovinné licence

Spolu s povinnou licencí lze vybrat další moduly. Je možné vybrat všechny, zrušit výběr všech nebo provést vlastní výběr.

6. Modul verze

Modul pro verzi SCIA Engineer, ve které pracujete (tento modul je nutný pro spuštění programu a nelze zrušit jeho výběr).

7. Kopírovat HW ID

Zkopíruje identifikátor hardwaru do schránky.

8. Použít


Tímto tlačítkem potvrdíte změny v dialogovém okně Nastavení licence.

9. Storno


Toto tlačítko zavře dialogové okno Nastavení licence a změny v tomto dialogu nebudou uloženy.

Je možné, že se v dialogovém okně Nastavení licence zobrazí další informace.


- Když je při otevření dialogového okna Nastavení licence otevřen alespoň 1 projekt, zobrazí se upozornění, že otevřené projekty budou uzavřeny, když stisknete tlačítko Použít:




- Pokud nejsou k dispozici nebo nejsou vybrány žádné povinné licence, zobrazí se následující varovná zpráva:




- Pokud jste vybrali moduly nebo edice, které nejsou aktuálně k dispozici, zobrazí se v tomto dialogovém okně informace. V případě, že zaškrťovací políčko zůstane zaškrtnuté, bude nedostupný modul/edice použit, jakmile bude k dispozici. Nebo můžete zaškrťovací políčko zrušit, aby se modul/edice nepoužívaly, jakmile budou k dispozici.




- Pokud máte v dialogu nastavení licence vybranou více jak jednu povinnou licenci (např. jsou vybrány 2 různé edice) zobrazí se tato informace ve spodní části dialogu. Doporučuje se proto mít vybranou jen jednu povinnou licenci, aby ostatní kolegové mohli využívat tuto licenci/e.



Když jsou do vaší licence přidány nové moduly, budete na to upozorněni:



Když dojde ke ztrátě připojení, objeví se následující zpráva a tlačítko "Použít" je neaktivní:



Když je připojení obnoveno a licence jsou znovu k dispozici, zatímco je dialogové okno otevřené, mělo by to být rozpoznáno a dialogové okno by se mělo automaticky aktualizovat a tlačítko "Použít" by mělo být opět aktivní.

Kapitola 5: SCIA Cloud Portál

OrgAdmin je webový nástroj/aplikace, který umožňuje administrátorovi organizace vytvářet, nastavovat a spravovat uživatelské účty, stejně tak umožňuje zobrazení licencí udělených v rámci organizace a také dohled nad přístupem k těmto licencím. Tato kapitola má pomoci administrátorům porozumět základním úkonům prováděným v tomto systému.

Uživatelé, kteří nejsou administrátory, mají k tomuto portálu také přístup, ale mají pouze možnost prohlížení (např. využití licence), nikoli provádět změny.

OrgAdmin je dostupný na <https://entitlement.scia.net/orgadmin>. Pro přihlášení použijte svůj účet SCIA, který používáte pro přihlášení do SCIA Engineer.


Menu se skládá z 5 hlavních částí: Řídicí panel, Skupiny, Uživatelé, Pozvánky a Licence:



5.1. Řídicí panel


Po úspěšném přihlášení do OrgAdmin se Vám zobrazí Řídicí panel, ze kterého máte rychlý přehled a přístup k různým částem aplikace.

- Přehled skupin organizace + přímý link na zobrazení skupiny
- Přehled uživatelů v organizaci + přímý link na zobrazení uživatelů
- Přehled pozvánek + přímý link na zobrazení pozvánek
- Přehled licencí + přímý link na zobrazení licencí



Pro přístup k informacím o profilu přihlášeného uživatele, musí uživatel kliknout na hamburgerové menu v pravém horním rohu a poté se objeví nabídka se dvěma možnostmi:

- Můj profil (otevře nové okno prohlížeče a zobrazí stránku uživatelského profilu)
- Odhlásit




5.2. Skupiny

Část Skupiny nabízí přehled a přístup ke správě aktuálních skupin uživatelů. Detaily skupiny zahrnují jméno, typ, licence a členy skupiny.

Vytvoření skupiny

V zobrazení Skupiny klikněte na tlačítko „Vytvořit“.



Zadejte Jméno a Popis (volitelné).

Zadejte Typ: jmenovka pro identifikaci uživatele, což umožní třídění členů v rámci skupiny.

Vyberte z:


- *Employees*: označuje typ skupiny tvořený zaměstnanci organizace s přednastavenými defaultními autorizačními zásadami. Tyto zásady zahrnují přednastavenou roli Člen organizace, kterou lze aktivovat pro uživatele připojené k organizaci pomocí skupiny zaměstnanců. Přednastavená role je něco, co 10Duke Identity Provider (IdP) kontextově používá na základě informací a vztahů, které uživatel má. Je to efektivní způsob použití výchozích pravidel autorizace bez specifického uživatelského nastavení.
- *LicenseConsumers*: označuje typ skupiny, která bude moci využívat licence organizace. Je to způsob seskupování uživatelů, kteří mohou být externí vůči organizaci, ale mohou využívat licence, které organizace vlastní.
- *Vlastní*: lze také definovat vlastní hodnoty (pro specifické případy firemní logiky a specifické uživatelské případy).

Zvolte Entitlements (Licence).


Stiskněte „Vytvořit“.

Zobrazení detailu skupiny

Klikněte na tři tečky na konci existující skupiny a zvolte 'Zobrazit podrobnosti' pro zobrazení dalších informací o zvolené skupině: Jméno, Popis, Typ a Oprávnění (klikněte na Oprávnění pro zobrazení detailů Licence: jméno, skupiny se spotřebou a přiřazené licence):



Klikněte na „Členové“ pro zobrazení členů vybrané skupiny. Zobrazí se seznam všech uživatelů z organizace a uživatelé patřící do vybrané skupiny jsou vybráni/zaškrtnuti. Uživatelé mohou být členy více skupin, které patří do jedné organizace.



Přidání člena do skupiny


Berte prosím na vědomí, že uživatel musí mít vytvořený uživatelský účet v systému, aby mohl být přidán jako člen do skupiny.

Klikněte na tři tečky na konci vybrané skupiny a klikněte na „Členové“ pro zobrazení členů vybrané skupiny. Bude otevřeno nové okno, viz ukázka výše, a zde se požaduje výběr člena (tabulka zobrazuje všechny dostupné uživatele). Vyberte člena/členy a stiskněte tlačítko „Použít“.

Pozvání člena do skupiny

Pro případ pozvání člena se předpokládá, že pozvaná osoba ještě nemá v systému vytvořený uživatelský účet. Pro existující uživatele použijte volbu „Členové“.

Klikněte na tři tečky na konci vybrané skupiny a poté klikněte na „Odeslat pozvánku“.



Bude otevřeno nové okno, kde je nutné vyplnit následující informace:


- Jméno příjemce
- E-mail příjemce
- Zpráva příjemci (volitelné), obsahující Vaše jméno (jméno odesílatele)

Klikněte na „Pozvat“ pro odeslání pozvánky.


Až bude pozvánka přijata, zobrazí se tento člen v tabulce skupiny. Stav pozvánek můžete sledovat v sekci „Pozvánky“ v menu.

Pozvání více členů do skupiny

- Pro hromadné pozvání členů najednou můžete použít tlačítko „Importovat CSV“:




Soubor ".csv" lze vytvořit například v aplikaci Excel a musí se skládat ze dvou sloupců: první sloupec obsahuje Jméno příjemce, ale to není důležité, protože příjemce si bude muset vytvořit účet a toto jméno později změnit. Důležité je uvést e-mailovou adresu ve druhém sloupci (sloupec B níže), jako u příkladu níže:




	A	B
1	scia.test1@seznam.cz	scia.test1@seznam.cz
2	scia.test2@seznam.cz	scia.test2@seznam.cz
3	scia.test3@seznam.cz	scia.test3@seznam.cz
4		
5		

Poté je třeba soubor uložit jako „.csv“:



Import pak vypadá takto:



PŘIZVAT UŽIVATELE

Příjemci (3) Importovat CSV

scia.test1@seznam.cz (scia.test1@seznam.cz)		
scia.test2@seznam.cz (scia.test2@seznam.cz)		
scia.test3@seznam.cz (scia.test3@seznam.cz)		


Jméno příjemce	E-mail příjemce	+

5.3. Uživatelé

Správa uživatelé

Vyberte v menu „Uživatelé“.

V zobrazené tabulce uživatelů vyberte požadovaného uživatele kliknutím na tři tečky.



V podrobnostech profilu máte přístup k následujícím informacím:

- Zobrazovaný název
- Status: Aktivní, Neaktivní (uživatel se nepřihlásil do OrgAdmin posledních 30 dní), Admin (tímto udělíte uživateli práva pro správu licence přes aplikaci OrgAdmin)
- Profesní titul
- Jméno
- Příjmení
- Přeždívk
- E-mail
- Telefonní číslo

Přes „Skupiny“ můžete zobrazit, do které skupiny uživatel patří a můžete zde rychle uživatele do skupin přidávat nebo je odstranit.

„Licence“ zobrazují všechny licence, které jsou pro tohoto uživatele dostupné. Sloupeček „Používá se“ označuje moduly, které jsou uživatelem právě používány. Můžete kliknout na tlačítko „Rezervovat“ vedle vybraného modulu, tím pro tohoto uživatele modul rezervujete. Potvrďte tlačítkem „Uložit“.

Tlačítkem „Blokovat“ můžete pro daného uživatele zablokovat určitý modul, tedy tento uživatel ho nebude moci používat. Potvrďte tlačítkem „Uložit“. Pokud je modul Rezervován nebo Blokován, můžete ho Uvolnit tím, že zrušíte předešlé operace.

LICENCE			
LICENCE	REZER...	BLOKO...	POUŽÍVÁ SE
SCIA Concrete Section - EN1992 ● Platná	Rezervovat	Uvolnit	×
Beta modules ● Platná	Uvolnit	Blokovat	×
All released modules ● Platná	Rezervovat	Blokovat	HW ID: From: 09.05.23 8:15:14 Until: 09.05.23 9:15:14
Development modules ● Platná	Rezervovat	Blokovat	×

Jsou zde také možnosti Přidat uživateli přístup správce nebo Odebrat uživatele z organizace.

5.4. Licence

Zvolte v menu část Licence.


Okno licencí nabízí grafické znázornění využívaných licencí a dostupnost licencí (celkový počet dostupných a využitých licencí).

Sekce aktivní licence zobrazuje všechny licence organizace v tabulce, která obsahuje následující sloupce:

- Jméno modulu licence
- Nárok (licence do které modul náleží)
- Počet míst: celkem, spotřebováno, k dispozici

Detaily licence

V tabulce licencí zvolte požadovaný modul a kliknutím na tři tečky zvolte „Podrobnosti licence“:



Otevře se okno Podrobnosti licence, kde najdete další informace:

- Jméno modulu licence
- Stav
- Nárok (licence do které modul náleží)
- Platný od / Platné do
- Rezervováno
- Počet míst: celkem, spotřebováno, k dispozici

PODROBNOSTI LICENCE

Jméno:

Stav:

Nárok:

Platný od: 9. 5. 2023

Platné do: -

Allowed versions: -

Model: Plovoucí

Typ: seat

Rezervováno: 0

Počet míst: celkem: 1

Počet míst: spotřebováno: 0

Počet míst: k dispozici: 1

Zavřít

Použití

Zvolením možnosti „Použití“ můžete zobrazit všechny uživatele, kteří mají přístup k tomuto modulu. Sloupeček „Používá se“ ukazuje uživatele, kteří aktuálně využívají tento modul:

SCIA ENGINEER LICENSE: POUŽITÍ			
● Platná Počet dostupných míst: 0			
UŽIVATEL	REZER...	BLOKO...	POUŽÍVÁ SE
	Rezervovat	Blokovat	✗
	Uvolnit	Blokovat	✗
	Rezervovat	Blokovat	HW ID: From: 09.05.23 8:32:11 Until: 09.05.23 9:32:11
	Rezervovat	Blokovat	HW ID: From: 09.05.23 8:29:57 Until: 09.05.23 9:29:57
		Zrušit	Použít

Můžete kliknout na tlačítko „Rezervovat“ vedle konkrétního uživatele a tím pro něj rezervovat tento modul, jak lze vidět na obrázku výše. Potvrďte tlačítkem „Použít“.

Tlačítkem „Blokovat“ můžete pro daného uživatele zablokovat určitý modul, který tento uživatel nebude moci používat. Potvrďte tlačítkem „Použít“.


Když je modul Rezervován nebo Blokován, můžete tuto operaci zrušit pomocí tlačítka „Uvolnit“. Potvrďte tlačítkem „Použít“.

Kapitola 6: Odinstalace SCIA Engineer

6.1. Odinstalace pomocí funkce Přidat nebo odebrat programy v systému Windows

SCIA Engineer lze odinstalovat jako jakoukoli jinou softwarovou aplikaci založenou na Windows:

1. Přejděte na Přidat nebo odebrat programy prostřednictvím Start > Ovládací panely > Odinstalovat program.
2. Zobrazí se seznam nainstalovaných softwarových aplikací. Vyberte SCIA Engineer a stiskněte [Změnit/odebrat].
3. V dialogovém okně potvrďte odinstalaci nebo zvolte možnost **Odebrat** (v případě, že jste zvolili možnost [Změnit]).




4. Stisknutím klávesy [Další] spustíte postup odinstalace.

Po dokončení odinstalace zůstávají některá nastavení v registru Windows. Tyto stopy lze odstranit ručně. Odstranění těchto položek může být nezbytné v případě problémů s novou instalací.

1. Otevřete dialogové okno „Spustit“ přes Start > Spustit.
2. Zadejte příkaz Regedit a stiskněte klávesu [OK].

Poznámka: Vezměte na vědomí, že pro tento krok je nutné mít Administrátorská práva!

3. Zobrazí se Editor registru.



4. Přejděte na následující adresáře a odstraňte je pomocí tlačítka [Odstranit].

- HKEY_CURRENT_USER\Software\SCIA\ESA*
- HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SCIA\ESA*

Kde * představuje číslo verze (například 26.0 pro Scia Engineer 26.0).

5. Zavřete Editor registru pomocí > [Ukončit].

Po dokončení odinstalace zůstanou některé složky na pevném disku a lze je odstranit ručně:

- C:\Program Files\SCIA\Engineer**

Na pevném disku zůstávají také následující složky, které lze odstranit:

- Windows 10/11:
 - C:\Users\#User#\Esa**
 - C:\Users\#User#\Documents\Esa**
- Kde ** představuje číslo verze



Tyto složky lze odstranit pomocí Průzkumníka souborů ve Windows. Upozorňujeme, že první složka může obsahovat projekty, takže si musíte být naprosto jisti, zda chcete tyto složky odstranit.

6.2. Odinstalace bez přidání nebo odebrání programů v systému Windows

Někdy nelze SCIA Engineer odinstalovat pomocí funkce Přidat nebo odebrat programy v systému Windows. Někdy se zobrazí chybová zpráva a SCIA Engineer není odebrána. V tomto případě není možné software odinstalovat.

K tomuto problému může dojít u libovolného programu systému Windows.

Chcete-li SCIA Engineer snadno odinstalovat, použijte následující postup:

- Přejděte na Start > Spustit a v zobrazeném dialogovém okně zadejte následující příkaz:

```
msiexec /x {XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}
```

Kde XXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXxx je kód produktu programu (závisí to na nainstalované verzi softwaru).

Kód produktu (jako parametr ProductCode) najdete v registrech následujícím postupem:

1. Otevřete dialogové okno Spustit přes Start > Spustit.

2. Zadejte příkaz Regedit a stiskněte klávesu [OK].

Poznámka: Vezměte na vědomí, že pro tento krok je nutné mít práva Administrátora!

3. Zobrazí se Editor registru. Přejděte na následující adresy

- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SCIA\Installer\SciaEngineer**.*_x64
- Kde *.* představuje číslo verze (například 26.0 pro Scia Engineer 26.0).


Tím se spustí stejný postup odinstalace jako pomocí Přidat nebo odebrat programy.

Kapitola 7: Řešení problémů

7.1. Chyba licence při startu SCIA Engineer


Při startu SCIA Engineer se mohou vyskytnout následující problémy:

- Nemáte přiřazeno žádné oprávnění




Váš účet SCIA není přidělen k žádné licenci. Pokud používáte licenci Vaší organizace, požádejte Vašeho administrátora o povolení přístupu k licenci. Pokud jste požádali o studentskou nebo zkušební licenci, Vaše žádost buď stále čeká na vyřízení nebo byla zamítnuta.

- V této chvíli není dostupná žádná povinná licence




V této chvíli používá licenci Vaší organizace někdo jiný nebo je licence používána Vámi na jiném zařízení. Vy nebo Váš kolega musíte zavřít SCIA Engineer, abyste mohli pokračovat v aktuálním spuštění SCIA Engineer.

- Spojení nebylo navázáno




SCIA Engineer se nepodařilo spojení s <https://entitlement.scia.net>. Zkontrolujte prosím Vaše internetové připojení nebo nastavení Vašeho firewallu nebo antivirového softwaru.

- Používáte více než jednu povinnou licenci



- Následující moduly nejsou aktuálně k dispozici




Některé moduly obsažené ve Vaší licenci nejsou v současné chvíli dostupné, protože jsou používány jiným uživatelem nebo na jiném zařízení. Můžete pokračovat, ale ujistěte se, že chybějící moduly nejsou vyžadovány pro Váš aktuální projekt.

7.2. Chyba licence při spuštění programu SCIA Engineer


Při spuštění programu SCIA Engineer se mohou vyskytnout následující problémy:

- Ztratil jste svou licenci



Platnost Vaší licence vypršela (po uspání, hibernaci nebo uzamknutí PC), Vaše licence vypršela nebo Vám administrátor Vaší organizace odebral licenci nebo přiřazení k licenci. Všechny otevřené projekty musí být zavřeny.

- Licence byla změněna



Platnost některých modulů z Vaší licence vypršela nebo byly moduly odebrány administrátorem Vaší organizace. Všechny otevřené projekty musí být zavřeny. Můžete je znovu otevřít s novým nastavením modulů.

7.3. Selhání aplikace/počítače

Po selhání SCIA Engineer nebo počítače je možné, že je licence stále používána. Můžete znovu spustit SCIA Engineer a používat existující licenci. Když poté řádně program zavřete, licence bude uvolněna.


7.4. Problémy s heslem

Můžete se pokusit resetovat Vaše heslo pomocí následujícího odkazu:


<https://entitlement.scia.net/user/forgot/password>

Ve Windows je Vaše heslo uloženo ve Správci pověření. Pro resetování Vašich přihlašovacích údajů je můžete jednoduše smazat následujícím postupem:


- Jděte do Správce pověření (např. pomocí tlačítka Start):



- Klikněte na Přihlašovací údaje systému Windows:



- Klikněte na SCIA Engineer Subscription a Odebrat. Odeberte také SCIA Engineer Subscription #2:



Poté se můžete zkusit znovu přihlásit, až k tomu budete při startu SCIA Engineer vyzváni.

7.5. Podporované verze SCIA Engineer s cloudovou ochranou

Následující verze podporují novou cloudovou ochranu:

- SCIA Engineer 26.0, 25.0, 24.0, 22.1 & 22.0
- SCIA Engineer 21.1, from patch 3 on (21.1.3XXX)
- SCIA Engineer 21.0, from patch 5 on (21.0.5XXX)
- SCIA Engineer 20.0, from patch 5 on (20.0.5XXX)
- SCIA Engineer 19.1, from patch 5 on (19.1.5XXX)

7.6. Bude stále fungovat ochrana pomocí hardwarového klíče?

Ano, hardwarový klíč (samostatný nebo síťový) bude stále fungovat až do verze SCIA Engineer 20 včetně.

Od verze SCIA Engineer 21 už není hardwarový klíč podporován.

Kontakty

Belgie SCIA nv - Headquarters Corda Campus 1 / 2 nd floor Kempische Steenweg 311/2.06 B-3500 Hasselt Telefon: +32 11 94 86 10 Email: info@scia.net	Francie – SCIA France sarl 16, Place Rihour FR-59000 Lille Telefon: +33 1 84 02 00 90 Email: info-fr@scia.net
Rakousko – SCIA Datenservice Ges.m.b.H Türkenhain 1 AIII/10 A-7083 Purbach Telefon: +43 1 7433232 Email: info@scia.at	Německo – SCIA / ALLPLAN Germany Stuttgarter Str. 40 D-70469 Stuttgart Telefon: +49 89 92793 2500 Email: info@scia.net
Nizozemsko – SCIA Nederland B.V. Goeman Borgesiuslaan 77 NL-3515 ET Utrecht Email: info@scia.net	Česká republika – ALLPLAN Česko s.r.o. Brno Purkyňova 71/99 612 00 Brno Telefon: +420 225 384 880 Email: info.cz@allplan.com
Česká republika – ALLPLAN Česko s.r.o. Praha Evropská 2591/33c 160 00 Praha 6 Telefon: +420 225 384 880 Email: info.cz@allplan.com	Slovensko – ALLPLAN Slovensko s.r.o. Bajkalská 19B SK-821 01 Bratislava - Ružinov Telefon: +421 (2) 492 51 444 Email: info.sk@allplan.com
Spojené království – SCIA UK office EC1X 1XX London Telefon: +44 01530 448 000 Email: info@scia.net	